

SKYDDSGALLER PASSANDE VOLVO V70 & XC70 07- (generation III)

Art.nr: 40362



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- ”Häng” gallret i infästningshålen i taket.
- Haka fast krokarna i bygelns som håller ryggstödet, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

- Krok nr.16 (ca26cm) 2st.
- Rattmutter M8 2st.



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

