

PEUGEOT 308 SW (-2014)

SKYDDSGALLER Artnr: 40371



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Demontera ev.insynskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat), fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca18,8cm) 2st.





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

