

PEUGEOT 406

SKYDDSGALLER

Artnr: 40404



MONTERINGSANVISNING:

- Placera gallret vilande mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i låsbygeln till ryggstöden, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna, **OBS! om rattmutterna dras för hårt kan slitsen där bältet löper ut plattas till, beakta detta!**

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

