



FORD FOCUS kombi

Generation II 2005-2010

SKYDDSGALLER Art.nr:40473



Passar endast bil med infästningshål i taket

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN: 7340133900772

20191125