

VOLVO V50 SKYDDSGALLER

Artikel nr: 40478



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 150 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
| • Gängad krok nr:44b (ca22,5cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

