

**MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2





## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

