

ARTFEX

SKODA OCTAVIA kombi

Generation II 2005-2012 kaross 1Z

SKYDDSGALLER Art.nr:40498



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Placera gallret vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån



MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg 2
- krok nr:16(ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2



20200205

EAN 7340133901571