

KIA SPORTAGE 2016- SKYDDSGALLER

ANPASSAT ÄVEN FÖR BIL MED PANORAMATAK

Artnr: 40588



MONTERINGSANVISNING

- Demontera hatthyllan.
- Fäll fram baksätets ryggstöd samt demontera de yttre nackkuddarna.
- Placera nu gallret på ryggstödet enl. bild.
- Tryck tillbaka nackkuddarna så detta låser fast gallret.
- Fäll tillbaka ryggstöden till dess rätta läge.
- Spänn fast gallret med hjälp av spännbanden, dels i gallrets nedre rör och dels i lastöglorna som är placerade på ryggstöden.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Skyddsgaller kan ej sitta kvar om ryggstöden ska fällas.

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L:70cm 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

