



BMW 3-SERIE TOURING G21 2019- SKYDDSGALLER Art nr. 40644

PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMATAK
DETTA GALLER ÄR KOMPATIBELT MED BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M8 x 70 nr 106 2
- Insatshylsa 2
- Gängad Krok nr 32 2
- Rattmutter M8 4

MONTERINGSANVISNING:

1. Demontera insynsskydd för enklare montering, detta kan återmonteras efter att skyddsgallret är på plats.
2. Montera detaljer i gallrets övre hylsor en. **Bild 1.** insatshylsa och skjutregel ovanifrån samt rattmuttern löst påskruvad
3. Fäll fram baksätets ryggstöd
4. "Haka" fast gallret i bilens infästningshål. **OBS! se noga till att gallrets infästningsenheter är längst fram i bilens infästningshål**



5. När gallret "hänger" i taket, justera med rattmutterna att det är ungefär lika avstånd mellan tak och panel **Bild 2.**
6. Fäll fram baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel **Bild 3** och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
7. Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

